


# TORRES

## AVN / SMART AUDIO

# Pentru o utilizare sigură

## Precauții de siguranță

### Precauție!

- Nu dezasamblați sau modificați acest dispozitiv. - Aceste acțiuni pot avea ca urmare accidente, incendii sau pot duce la șocuri electrice.
- Vă rugăm să acordați atenție astfel încât să nu intre apă sau alte substanțe străine în interiorul produsului. Altminteri, acestea pot cauza fumegații, aprinderi sau deteriorarea funcționării dispozitivului.
- Dacă apare o astfel de situație, cum ar fi ătrunderea de substanțe străine în dispozitiv sau expunerea dispozitivului la apă sau fum, opriți imediat utilizarea sa și contactați-vă distribuitorul sau un centru de asistență adecvat. În caz contrar, dispozitivul se poate deteriora.
- Nu utilizați dispozitivul când este defect, cum ar fi cu sunet sau ecran defect. Altminteri, aceasta poate duce la accidente (incendiu, șoc electric) sau o deteriorare critică a produsului.
- Atunci când operați dispozitivul, nu intrați cu vehiculul în zone în care este interzisă oprirea sau parcarea. Altminteri se pot produce accidente.

## Avertismente de siguranță

### Avertisment!

- Operarea dispozitivului în timpul conducerii poate duce la accidente de circulație. Când folosiți dispozitivul, parcați mai întâi vehiculul într-un loc sigur. Din motive de siguranță, unele caracteristici ale produsului pot fi dezactivate în timp ce vehiculul este în mișcare și reactivate când vehiculul este parcat.
- Acest dispozitiv este un produs special conceput pentru utilizare în automobile. Pentru a schimba poziția de montare a sistemului, vă rugăm să vă adresați operatorilor de la locul de cumpărare sau de la centrul de asistență. Instalarea sau dezasamblarea dispozitivului necesită cunoștințe tehnice de specialitate.
- Când curățați ecranul tactil, opriți alimentarea și ștergeți ecranul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați cârpe dure, mopuri chimice sau solvenți organici (pe bază de alcool, benzen, diluant etc.) deoarece acestea pot zgâria sau modifica suprafața panoului. Dacă apare o problemă cu produsul, vă rugăm să vă contactați distribuitorul sau să vă adresați centrului de asistență pentru a lua măsurile adecvate.
- Nu supuneți dispozitivul la impacturi excesive. Presiunea directă pe partea din față a monitorului poate deteriora panoul LCD și panoul tactil.
- Operarea dispozitivului pentru perioade lungi de timp cu motorul oprit duce la afișarea pe ecran a unei avertizări de descărcare electrică. Asigurați-vă că operați sistemul cu motorul pornit.

- Acest produs este proiectat doar pentru vehiculele cu împământare negativă cu curent continuu de 14V. Nu utilizați alimentatoare electrice nestandardizate.



- Nu utilizați gazolină, diluanți, produse pe bază de benzen sau solvenți organici pentru a curăța unitatea.




### Informații

Memoria preconfigurată este ștearsă la starea sa inițială din fabrică atunci când conectorul de alimentare electrică sau bateria sunt deconectate.

# AVN

Denumirea și funcțiile componentelor .....4
Controlerul volanului .....5
Operare de bază .....6
Selectarea butonului fizic .....8
Selectarea modului .....9
Setări sistem.....11
Cameră spate .....13
AVM (monitorizare perimetru) – opțional.....14
Navigație .....15

# Denumirea și funcțiile componentelor

## Vedere frontală




| Buton | Descriere |
|---|---|
| 1  | HOME (ACASĂ)<br>• Afișează ecranul HOME (ACASĂ) (PIP, Picture in Picture).<br>• Apăsați și țineți apăsat pentru a ajunge la modul Favorites (Favorite). |
| 2  | MODE (MOD)<br>• Trece la ecranul de selecție a modului.<br>• Apăsați și țineți apăsat pentru a trece la cel mai recent mod AV operat. |

| Buton | Descriere |
|---|---|
| 3  | NAVI (NAVIGARE)<br>• Comută la modul Navigare indiferent dacă AV este Pornit / Oprit și se mută în poziția curentă.<br>• Apăsați și țineți apăsat pentru a ajunge la destinația dorită. |
| 4  | PHONE PHONE (TELEFON)<br>• Trece în ecranul modului Bluetooth.<br>• În modul Bluetooth, apăsați scurt pentru a vizualiza istoricul apelurilor Apăsați din nou pentru a apela numărul recent apelat.<br>• În timpul unui apel, apăsați scu rt pentru a comuta între handsfree și privat. |
| 5  | SETUP (CONFIGURARE)<br>• Apăsați și țineți apăsat în toate modurile, pentru a trece la modul de configurare.<br>• În modul navigare/radio/audio/bluetooth telefon apăsați pentru afișarea ecranului de configurare respectiv. |
| 6  | USER (UTILIZATOR)<br>• Se folosește pentru înregistrare și folosiți modul dorit cu acest buton.<br>• Apăsați scurt pentru a ajunge la modul de înregistrare.<br>• Apăsați și țineți apăsat pentru a ajunge la Modul de Configurare al Cheii Utilizatorului și pentru a înregistra modul dorit cu acest buton. |
| 7  | POWER/VOL (ALIMENTARE/VOLUM)<br>• Utilizat pentru a porni sau opri produsul, sau pentru a ajusta nivelul volumului.<br>• Apăsați și țineți apăsat (mai mult de 1,5 secunde) pentru a vă deconecta alimentarea.<br>• Apăsați scurt pentru a porni/opri AV. Rotiți pentru a ajusta volumul. (Interval volum 045) |


## Controlerul volanului





| Buton | Descriere |
|---|---|
| 1   | • Activează/dezactivează funcția dezactivare sunet.<br>• Apăsați tasta în timpul unui apel, pentru a dezactiva sursa audio. (Mic Mute - dezactivare pentru microfon)<br>• Apăsați sus/jos pentru a regla volumul. |
| 2   | • Din orice mod<br>- la fiecare apăsare a tastei modul se schimbă în ordinea Radio → Media → Muzica mea →Muzică Bluetooth. (Dacă sursa pentru redare nu este conectată, modurile respective sunt dezactivate)<br>• În modul Radio<br>- apăsați și țineți apăsat pentru a schimba Modul, în următoarea ordine: Radio FM1 → FM2 → AM → DAB (doar în UE).<br>• În modul Media<br>- apăsați și țineți apăsat pentru a schimba modul, în următoarea ordine: Muzică USB → Video USB → Imagine USB. |
| 3  | • În modul de rulare fișier<br>- apăsați pe butonul sus/jos pentru a merge la fișierul anterior/următor.<br>• În modul Radio<br>- apăsați pe butonul sus/jos pentru a merge la preconfigurarea anterioară/următoare.<br>- Apăsați și țineți apăsat butonul sus/jos pentru a emite pe frecvența anterioară/următoare. |
| 4  | • Buton de apel în Bluetooth cu Handsfree pentru telefoanele mobile.<br>• Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a încheia un apel. |
| 5  | • În modul Apple CarPlay<br>- funcționează Siri.<br>• În modul Android Auto<br>- funcționează recunoașterea vocală Google |

# Operare de bază

## Pornirea sistemului



- Apăsați butonul de pornire a motorului o dată și setați aprinderea pe poziția ON (Pornit) sau ACC (Confirmat).



- Se afișează logo-ul Ssangyong Motors și sistemul va porni.




- După ce finalizați bootarea, este afișat ultimul mod de utilizator. (Ecranul inițial este setat pe Radio FM1)

■ **Informații**
Când este pus din nou contactul, sistemul va porni automat cel mai recent mod de operare.

## Oprirea sistemului




- Apăsați și mențineți apăsat butonul frontal POWER/VOL (ALIMENTARE/VOLUM) (mai mult de 1,5 secunde) pentru oprirea alimentării. Când alimentarea sistemului este oprită, se va salva modul final de operare.




- Când alimentarea este oprită, se afișează timpul actual.

■ **Informații**
În cazul în care contactul este decuplat de mai mult de 3 minute și ușa șoferului este deschisă, sistemul se oprește automat.

## Restartarea sistemului




- Apăsați simultan tastele HOME și USER.




- Alimentarea este oprită și sistemul rebootează.

## AV deconectat




- Când AV este pornit, apăsați scurt (mai puțin de 1,5 secunde) butonul PWR/VOL (alimentare/volum) pentru a opri sunetul.





- Când AV este oprit, se restabilește cel mai recent ecran al modului de navigare.

## AV conectat




- Când AV este oprit, apăsați scurt (mai puțin de 1,5 secunde) butonul PWR/VOL (alimentare/volum) pentru a porni sunetul.





- Când AV este pornit, ecranul de navigare este menținut dar va începe redarea sunetului celui mai recent operat.

■ **Informații**

- Repornirea sistemului va restarta toate setările existente și configurațiile la inițial. În acest fel se va asigura stabilitatea.

# Selectarea butonului fizic

## HOME (ACASĂ)




- Apăsați tasta HOME (ACASĂ) pentru a accesa ecranul ACASĂ.
- În ecranul Acasă, selectați meniul dorit.

## MODE (MOD)




- Apăsați butonul MODE (MOD) pentru a accesa ecranul Mod.
- În ecranul Mod, selectați meniul dorit.

## NAVI (NAVIGARE)





- Apăsați butonul NAVI (NAVIGARE) pentru a accesa ecranul hartă.
- În ecranul hartă, selectați meniul dorit.

## PHONE PHONE (TELEFON)





- Apăsați tasta PHONE (TELEFON), pentru a accesa ecranul telefonului Bluetooth.
- În ecranul telefonului Bluetooth, asociați un dispozitiv Bluetooth și efectuați un apel.

## SETUP (CONFIGURARE)




- Apăsați tasta SETUP (CONFIGURARE) pentru a accesa ecranul Setări.
- În ecranul Setări, selectați meniul dorit.

## USER (UTILIZATOR)




- Apăsați tasta USER (UTILIZATOR), pentru a accesa funcția salvată.
- Țineți apăsată tasta USER (UTILIZATOR), pentru a salva funcția dorită pe această tastă.

## Modul principal




- De la tastele fizice ale sistemului, apăsaţi tasta MODE (MOD).




- În ecranul Mod, selectați modul dorit.

## Radio




- Această funcție permite utilizatorilor redarea posturilor de radio FM1/FM2/AM/DAB (doar în UE).
- În modul radio, apăsați butonul DAB, pentru a accesa modul DAB și a asculta posturi de radio digitale.

## Muzică Bluetooth



- Această funcție permite utilizatorilor redarea de muzică salvată pe telefonul mobil la bordul vehiculului, cu ajutorul difuzării prin Bluetooth.
- Utilizatorii pot comuta redarea de muzică între 2 dispozitive Bluetooth conectate.

## Muzica mea



- Această funcție permite utilizatorilor redarea posturilor de radio prin salvarea acestora cu ajutorul funcției de înregistrare radio.
- Fișierele audio din modul Media pe care le ascultați frecvent pot fi salvate în sistemul AVN, pentru a crea liste de redare personalizate.

## e-Manual




- Această funcție permite utilizatorilor să consulte modul de utilizare a funcțiilor principale.
- Selectați meniul dorit aflat în lista din partea stângă a ecranului și utilizați butoanele stânga/dreapta pentru a efectua operații.

## Media



- Această funcție permite utilizatorilor redarea de muzică, videoclipuri și fișiere imagine de pe dispozitivul USB.
- Această trăsătură nu va funcționa decât dacă există cel puțin un fișier de muzică, video sau imagine pe dispozitivul USB.

## Memo de voce



- Această funcție permite utilizatorilor înregistrarea vocii.

**Informații**

- Asocierea pin Bluetooth în mai multe puncte poate varia în funcție de dispozitiv.

# Selectarea modului

## Bluetooth telefon





- Această trăsătură permite utilizatorilor să facă apeluri telefonice simplu, utilizând Bluetooth.
- Înainte de a utiliza trăsăturile Bluetooth, trebuie să vă conectați mai întâi dispozitivul sau telefonul mobil cu vehiculul dvs.

## Climatizare (op ional)





- Această caracteristică permite utilizatorilor să verifice A/C, temperatura încălzitorului și direcția ventilatorului.

## CarPlay





- Această funcție permite utilizatorilor să conecteze un iPhone cu sistem AVN și să utilizeze în mod convenabil diverse funcții, inclusiv Telefon, Navigare, Mesaje, Muzică și Siri.

## iPod




- Această funcție permite utilizatorilor să se bucure de muzică prin conectarea unui dispozitiv iPod la acest dispozitiv.

## Android Auto





- Această funcție permite utilizatorului să conecteze un telefon Android la sistemul AVN și să folosească diverse funcții.

## Conectarea CarPlay, iPod și Android Auto



## Convorbiri spate




- Această funcție permite șoferului să discute cu pasagerii de pe bancheta din spate pin intermediul microfonului.
- Nivelul volumului AV poate fi reglat între 6 și 40.

## Dezactivare sunet spate




- Această funcție dezactivează difuzoarele spate și permite pasagerilor de pe locurile din spate să se odihnească.
- Volumul maxim al sistemului AV este limitat la valoarea 15.


**Informații**

- La conectarea cablului USB utilizați numai cabluri autentice.
- Apple CarPlay nu este compatibil când iPod este în modul utilizare printr-un iPhone.
- Dacă este conectat CarPlay, Bluetooth nu este disponibil. - Pentru a utiliza Bluetooth, deconectați conexiunea CarPlay.

## Setări sistem




- De la tastele fizice ale sistemului, apăsați tasta SETUP (CONFIGURARE).





- În ecranul Setări, selectați meniul dorit.

## Setări Radio





- Utilizat pentru configurarea setărilor pentru RDS și PTY Seek.
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.

## Setări de ceas




- Utilizat pentru a seta data și ora.
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.

## Setări de sunet





- Utilizat pentru a seta Fader / Balance, EQ și alte setări de sunet.
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.

## Setări de ecran





- Utilizat pentru a seta iluminarea, rata, pentru a opri ecranul, a seta fundalul sau alte setări de ecran.
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.

## Setări Favorite




- Utilizat pentru a adăuga, șterge sau modifica elemente din Favorites (Favorite)
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.


## Setări de limbă




- Utilizat pentru setarea limbii.
- După setarea limbii dorite, apăsați butonul din dreapta sus. Sistemul se va restarta automat.
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.


# Setări sistem

## Informații de sistem




- Utilizat pentru a verifica informațiile despre sistem și pentru a efectua resetarea / actualizarea sistemului.


## Setări Vehicle Sync (Opțional)





- Utilizate pentru resetarea sunetelor mele/imaginilor mele/ textului de întâmpinare din cadrul grupului de instrumente și pentru actualizarea grupului de instrumente.

## Pentru a asigura siguranța, o cameră cu vedere din spate va funcționa atunci când vehiculul circulă în sens invers.

- Dacă transmisia este trecută din poziția marșarier (R), camera spate se activează indiferent de modul curent selectat.
- La trecerea transmisiei în altă poziție camera spate se dezactivează automat.
- Dacă este activată camera spate pot fi utilizate funcțiile de volum și dezactivare a sunetului.
- Sistemul de asistență la parcare (PAS) poate fi activat/dezactivat din cadrul setărilor.
- Dacă transmisia este trecută din poziția marșarier (R) în poziția parcare (P), ecranul cu imaginea din spate este afișat pentru 5 secunde și apoi se dezactivează.
  (Această funcție poate fi activată/dezactivată din cadrul setărilor)




Dacă PAS este dezactivat




Dacă PAS este activat

### Precauție!

- Vederea din spate afișată prin afișajul dispozitivului poate diferi de distanța reală. Asigurați-vă că vă verificați împrejurimile reale atunci când faceți copii de siguranță, pentru siguranță suplimentară.
- Când acționați camera de vizualizare din spate, acordați atenție, deoarece textul de avertizare și liniile de ghidare a parcării pot face obstacolele mai puțin vizibile.


**Avertisment!**

- Camera de vizualizare din spate nu este disponibilă în timpul actualizărilor. Asigurați-vă că parcați vehiculul înainte de a efectua actualizări și începeți să conduceți numai după finalizarea actualizării
- Numai funcțiile de sunet și apeluri primite vor fi disponibile atunci când camera de vizionare din spate funcționează

# AVM (monitorizare perimetru) - opțional


- Dacă apăsați tasta AVM sau treceți transmisia în poziția R, monitorul comută în modul AVM, indiferent de modul curent.
- Dacă apăsați încă o dată tasta AVM sau treceți transmisia în poziția R, sistemul comută automat la ecranul anterior.
- Dacă este activată funcția AVM pot fi utilizate funcțiile de volum și dezactivare a sunetului.
- Pentru a comuta între modurile de vizualizare 2D și 3D, utilizați funcțiile de vizualizare din cadrul setărilor AVM.
- Dacă este activată funcția AVM, aceasta se dezactivează automat dacă vehiculul parcurge mai mult de 20 de km sau este apăsată tasta fizică.
- Dacă transmisia este trecută din poziția marșarier (R) în poziția parcare (P), ecranul cu imaginea din față este afișat pentru 5 secunde și apoi se dezactivează. Dacă este apăsată tasta fizică ecranul se dezactivează imediat.

## Imagine 2D




Afișează imaginea în format normal, lat și complet

## Imagine 3D




Afișează imaginea în format 3D și 360º

**Avertisment!**

- Este posibil ca imaginea de pe ecranul AVM să nu reprezinte corect distanța reală. Pentru siguranța dvs., procedați întotdeauna cu atenție și verificați personal zonele din stânga/dreapta și din spate.
- Dacă este activată funcția AVM sunt acceptate numai funcțiile de reglare volum și răspuns la un apel primit.

## Activarea navigației Tom Tom





- În ecranul MODE (mod), apăsați Navigation (navigație) [ ], pentru a afișa ecranul cu harta de navigație.
- În ecranul de navigație, apăsați [ ] pentru a afișa meniul principal.

- Actualizarea hărții
  1. Pentru a actualiza harta, introduceți cartela Micro SD în computer.
  2. Accesați pagina de actualizare (URL) și urmați instrucțiunile.

  - Adresa URL pentru actualizarea hărții: https://ssangyong.navshop.com/downloads/

- 'Hărțile descărcate' nu pot fi utilizate deoarece funcția de conectare la internet nu este disponibilă. Utilizați site-ul.
- Este recomandată o cartelă SD în format FAT32; sistemele de fișiere exFAT și NTFS nu sunt acceptate.


## Utilizarea meniului principal de navigație




| | | | |
|---|---|---|---|
| | Afișează tastatura utilizată pentru căutarea locației sau POI | | Afișează traseele salvate |
| | Activează ghidarea pe traseu către domiciliu | | Găsește parcările auto |
| | Activează ghidarea pe traseu către locul de muncă | | Găsește stațiile de alimentare |
| | Afișează lista destinațiilor recente | | Afișează ecranul setărilor pentru aplicația de navigație Tom Tom |
| | Anulează sau modifică ghidarea pe traseu | | Afișează meniul de ajutor |
| | Afișează locațiile salvate | | |


# Navigație

## Planificarea unui traseu




| | | |
|---|---|---|
|  | Buton meniu pop-up | Utilizat pentru<br>• Adăugarea în locațiile mele și a punctelor intermediare<br>• Setarea unui punct de plecare pentru traseu<br>• Căutarea de locații din apropiere |
|  | Buton deplasare | Se planifică un traseu. Pentru a activa ghidarea pe traseu, porniți de pe loc. |

## Ghidarea pe traseu




| | | |
|---|---|---|
|  | Meniu principal | Afișează meniul principal |
|  | Mărire/micșorare | Mărește (+) și micșorează (-) ecranul cu harta. |
|  | Buton comutare vizualizare | Comută între vizualizarea hărții și vizualizarea ghidării 3D |
|  | Destinația dvs. | Destinația |
|  | Bară traseu | Afișează distanța rămasă, ora estimată a sosirii și informațiile de pe traseu. |

# Smart Audio

Denumirea și funcțiile componentelor ..... 18
Controlerul volanului ..... 19
Operare de bază ..... 20
Selectarea butonului fizic ..... 21
Selectarea modului ..... 22
Setări sistem ..... 24
Cameră spate ..... 25
AVM (monitorizare perimetru) – opțional ..... 26

# Denumirea și funcțiile componentelor

## Vedere frontală




| Buton | Descriere |
|---|---|
| 1  | RADIO<br>• Trece în ecranul modului Radio.<br>• - La fiecare apăsare a tastei modul se schimbă în ordinea FM1 → FM2 → AM → DAB (doar în UE). |
| 2  | MODE (MOD)<br>• Trece la ecranul de selecție a modului.<br>• Apăsați și țineți apăsat (mai mult de 1,5 secunde) pentru a trece la cel mai recent mod AV operat. |

| Buton | Descriere |
|---|---|
| 3  | MEDIA<br>• Din orice mod, la fiecare apăsare a tastei modul se schimbă în ordinea Media (USB) → Muzică Bluetooth → Muzica mea.<br>• Dacă este activată funcția CarPlay sau Android Auto, modul comută prima dată la CarPlay sau Android Auto. |
| 4  | PHONE PHONE (TELEFON)<br>• Trece în ecranul modului Bluetooth.<br>• În modul Bluetooth, apăsați scurt pentru a vizualiza istoricul apelurilor Apăsați din nou pentru a apela numărul recent apelat.<br>• În timpul unui apel, apăsați scu rt pentru a comuta între handsfree și privat.<br>• Țineți apăsat pentru a apela ultimul număr format<br>• În timp ce recepționați un apel, țineți apăsat pentru a respinge apelul. În timpul unui apel, țineți apăsat pentru a termina apelul. |
| 5  | SETUP (CONFIGURARE)<br>• Din orice mod, apăsați și țineți apăsat în toate modurile, pentru a trece la modul de configurare<br>• În modul radio/audio/bluetooth telefon, apăsați pentru afișarea ecranului de configurare respectiv. |
| 6  | USER (UTILIZATOR)<br>• Se folosește pentru înregistrare și folosiți modul dorit cu acest buton.<br>• Apăsați scurt pentru a ajunge la modul de înregistrare.<br>• Apăsați și țineți apăsat pentru a ajunge la Modul de Configurare al Cheii Utilizatorului și pentru a înregistra modul dorit cu acest buton. |
| 7  | POWER/VOL (ALIMENTARE/VOLUM)<br>• Utilizat pentru a porni sau opri produsul, sau pentru a ajusta nivelul volumului.<br>• Apăsați și țineți apăsat (mai mult de 1,5 secunde) pentru a vă deconecta alimentarea.<br>• Apăsați scurt pentru a porni/opri AV.<br>• Rotiți pentru a ajusta volumul. (Interval volum 045) |

## Controlerul volanului





| Buton | Descriere |
|---|---|
| 1   | • Activează/dezactivează funcția dezactivare sunet.<br>• Apăsați tasta în timpul unui apel, pentru a dezactiva sursa audio. (Mic Mute - dezactivare pentru microfon)<br>• Apăsați sus/jos pentru a regla volumul. |
| 2   | • Din orice mod<br>- la fiecare apăsare a tastei modul se schimbă în ordinea Radio → Media → Muzica mea →Muzică Bluetooth. (Dacă sursa pentru redare nu este conectată, modurile respective sunt dezactivate)<br>• În modul Radio<br>- apăsați și țineți apăsat pentru a schimba Modul, în următoarea ordine: Radio FM1 → FM2 → AM → DAB (doar în UE).<br>• În modul Media<br>- apăsați și țineți apăsat pentru a schimba modul, în următoarea ordine: Muzică USB → Video USB → Imagine USB. |
| 3  | • În modul de rulare fișier<br>- apăsați pe butonul sus/jos pentru a merge la fișierul anterior/următor.<br>• În modul Radio<br>- apăsați pe butonul sus/jos pentru a merge la preconfigurarea anterioară/următoare.<br>- Apăsați și țineți apăsat butonul sus/jos pentru a emite pe frecvența anterioară/următoare. |
| 4  | • Buton de apel în Bluetooth cu Handsfree pentru telefoanele mobile.<br>• Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a încheia un apel. |
| 5  | • • În modul Apple CarPlay<br>- funcționează Siri.<br>• • În modul Android Auto<br>- funcționează recunoașterea vocală Google |

# Operare de bază


## Pornirea sistemului



- Apăsați butonul de pornire a motorului o dată și setați aprinderea pe poziția ON (Pornit) sau ACC (Confirmat).



- După ce finalizați bootarea, este afișat ultimul mod de utilizator. (Ecranul inițial este setat pe Radio FM1)



- Se afișează logo-ul Ssangyong Motors și sistemul va porni.

## Oprirea sistemului



- Apăsați și mențineți apăsat butonul frontal POWER/VOL (ALIMENTARE/VOLUM) (mai mult de 1,5 secunde) pentru oprirea alimentării. Când alimentarea sistemului este oprită, se va salva modul final de operare.




- Când alimentarea este oprită, se afișează timpul actual.

## Restartarea sistemului



- Apăsați simultan tastele RADIO și USER.



- Alimentarea este oprită și sistemul repornește.

■ **Informații**


Când este pus din nou contactul, sistemul va porni automat cel mai recent mod de operare.
În cazul în care contactul este decuplat de mai mult de 3 minute și ușa șoferului este deschisă, sistemul se oprește automat.
- Repornirea sistemului va restarta toate setările existente și configurațiile la inițial. În acest fel se va asigura stabilitatea.

## RADIO




- Apăsați tasta RADIO pentru a accesa ecranul Radio.
- Redă posturile de radio în ordinea FM1/FM2/AM/DAB (doar în UE).

## SETUP (CONFIGURARE)





- Apăsați tasta SETUP (CONFIGURARE) pentru a accesa ecranul Setări.
- În ecranul Setări, selectați meniul dorit.

## MODE (MOD)




- Apăsați butonul MODE (MOD) pentru a accesa ecranul Mod.
- În ecranul Mod, selectați meniul dorit.

## MEDIA





- Apăsați tasta MEDIA pentru a accesa ecranul Mod.
- În ecranul Mod, selectați meniul dorit.

## PHONE PHONE (TELEFON)




- Apăsați tasta PHONE (TELEFON), pentru a accesa ecranul telefonului Bluetooth.
- În ecranul telefonului Bluetooth, asociați un dispozitiv Bluetooth și efectuați un apel.

## USER (UTILIZATOR)




- Apăsați tasta USER (UTILIZATOR), pentru a accesa funcția salvată.
- Țineți apăsată tasta USER (UTILIZATOR), pentru a salva funcția dorită pe această tastă.

# Selectarea modului

## Modul principal



- De la tastele fizice ale sistemului, apăsaţi tasta MODE (MOD).




- În ecranul Mod, selectaţi modul dorit.

## Radio



- Această funcţie permite utilizatorilor redarea posturilor de radio FM1/FM2/AM/DAB (doar în UE).

## DAB (doar în UE)



- În modul radio, apăsaţi butonul DAB, pentru a accesa modul DAB şi a asculta posturi de radio digitale.

## Media



- Această funcţie permite utilizatorilor redarea de muzică, videoclipuri şi fişiere imagine de pe dispozitivul USB.
- Această trăsătură nu va funcţiona decât dacă există cel puţin un fişier de muzică, video sau imagine pe dispozitivul USB.

## e-Manual




- Această funcţie permite utilizatorilor să consulte modul de utilizare a funcţiilor principale.
- Selectaţi meniul dorit aflat în lista din partea stângă a ecranului şi utilizaţi butoanele stânga/dreapta pentru a efectua operaţii.

## Muzica mea



- Această funcţie permite utilizatorilor redarea posturilor de radio prin salvarea acestora cu ajutorul funcţiei de înregistrare radio.
- Fişierele audio din modul Media pe care le ascultaţi frecvent pot fi salvate în sistemul AV, pentru a crea liste de redare personalizate.

## Memo de voce



- Această funcţie permite utilizatorilor înregistrarea vocii.

## Bluetooth telefon





- Această trăsătură permite utilizatorilor să facă apeluri telefonice simplu, utilizând Bluetooth.
- Înainte de a utiliza trăsăturile Bluetooth, trebuie să vă conectați mai întâi dispozitivul sau telefonul mobil cu vehiculul dvs.

## Dezactivare sunet spate




- Această funcție dezactivează difuzoarele spate și permite pasagerilor de pe locurile din spate să se odihnească.
- Volumul maxim al sistemului AV este limitat la valoarea 15.

## Muzică Bluetooth




- Această funcție permite utilizatorilor redarea de muzică salvată pe telefonul mobil la bordul vehiculului, cu ajutorul difuzării prin Bluetooth.
- Utilizatorii pot comuta redarea de muzică între 2 dispozitive Bluetooth conectate.

**Informații**


- Asocierea pin Bluetooth în mai multe puncte poate varia în funcție de dispozitiv.

## Climatizare (opțional)





- Această caracteristică permite utilizatorilor să verifice A/C, temperatura încălzitorului și direcția ventilatorului.

## Android Auto




- Această funcție permite utilizatorului să conecteze un telefon Android la sistemul AV și să folosească diverse funcții.

## Apple CarPlay





- Această funcție permite utilizatorilor să conecteze un iPhone cu sistem AV și să utilizeze în mod convenabil diverse funcții, inclusiv Telefon, Navigare, Mesaje, Muzică și Siri.

**Informații**

- Android Auto este disponibil atunci când oncar este conectat.

## iPod




- Această funcție permite utilizatorilor să se bucure de muzică prin conectarea unui dispozitiv iPod la acest dispozitiv.

## Conectarea CarPlay, iPod și Android Auto



**Precauție!**


- La conectarea cablului USB utilizați numai cabluri autentice.
- Apple CarPlay nu este compatibil când iPod este în modul utilizare printr-un iPhone.

# Setări sistem

## Setări sistem




- De la tastele fizice ale sistemului, apăsaţi tasta SETUP (CONFIGURARE).




- În ecranul Setări, selectați meniul dorit.

## Setări Radio




- Utilizat pentru configurarea setărilor pentru RDS și PTY Seek.
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.

## Setări de ecran





- Utilizat pentru a seta iluminarea, rata, pentru a opri ecranul, a seta fundalul sau alte setări de ecran.
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.

## Setări de sunet





- Utilizat pentru a seta Fader / Balance, EQ și alte setări de sunet.
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.

## Informații de sistem





- Utilizat pentru a verifica informațiile despre sistem și pentru a efectua resetarea / actualizarea sistemului.

## Setări de ceas




- Utilizat pentru a seta data și ora.
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.


## Setări de limbă





- Utilizat pentru setarea limbii.
- După setarea limbii dorite, apăsați butonul din dreapta sus. Sistemul se va restarta automat.
- Apăsați butonul din dreapta sus pentru a reseta setările.

## Pentru a asigura siguranța, o cameră cu vedere din spate va funcționa atunci când vehiculul circulă în sens invers.

- Dacă transmisia este trecută din poziția marșarier (R), camera spate se activează indiferent de modul curent selectat.
- La trecerea transmisiei în altă poziție camera spate se dezactivează automat.
- Dacă este activată camera spate pot fi utilizate funcțiile de volum și dezactivare a sunetului.
- Sistemul de asistență la parcare (PAS) poate fi activat/dezactivat din cadrul setărilor.
- Dacă transmisia este trecută din poziția marșarier (R) în poziția parcare (P), ecranul cu imaginea din spate este afișat pentru 5 secunde și apoi se dezactivează.
  (Această funcție poate fi activată/dezactivată din cadrul setărilor)




Dacă PAS este dezactivat




Dacă PAS este activat

**Precauție!**

- Vederea din spate afișată prin afișajul dispozitivului poate diferi de distanța reală. Asigurați-vă că vă verificați împrejurimile reale atunci când faceți copii de siguranță, pentru siguranță suplimentară.
- Când acționați camera de vizualizare din spate, acordați atenție, deoarece textul de avertizare și liniile de ghidare a parcării pot face obstacolele mai puțin vizibile.


**Avertisment!**

- Camera de vizualizare din spate nu este disponibilă în timpul actualizărilor. Asigurați-vă că parcați vehiculul înainte de a efectua actualizări și începeți să conduceți numai după finalizarea actualizării
- Numai funcțiile de sunet și apeluri primite vor fi disponibile atunci când camera de vizionare din spate funcționează

# AVM (monitorizare perimetru) - opțional


- Dacă apăsați tasta AVM sau treceți transmisia în poziția R, monitorul comută în modul AVM, indiferent de modul curent.
- Dacă apăsați încă o dată tasta AVM sau treceți transmisia în poziția R, sistemul comută automat la ecranul anterior.
- Dacă este activată funcția AVM pot fi utilizate funcțiile de volum și dezactivare a sunetului.
- Pentru a comuta între modurile de vizualizare 2D și 3D, utilizați funcțiile de vizualizare din cadrul setărilor AVM.
- Dacă este activată funcția AVM, aceasta se dezactivează automat dacă vehiculul parcurge mai mult de 20 de km sau este apăsată tasta fizică.
- Dacă transmisia este trecută din poziția marșarier (R) în poziția parcare (P), ecranul cu imaginea din față este afișat pentru 5 secunde și apoi se dezactivează. Dacă este apăsată tasta fizică ecranul se dezactivează imediat.

## Imagine 2D




Afișează imaginea în format normal, lat și complet

## Imagine 3D




Afișează imaginea în format 3D și 360º

**Avertisment!**

- Este posibil ca imaginea de pe ecranul AVM să nu reprezinte corect distanța reală. Pentru siguranța dvs., procedați întotdeauna cu atenție și verificați personal zonele din stânga/dreapta și din spate.
- Dacă este activată funcția AVM sunt acceptate numai funcțiile de reglare volum și răspuns la un apel primit.


SSANGYONG