

REXTON & MUSSO

AVN / SMART AUDIO

Pentru o utilizare sigură

Precauții de siguranță

Precauție!

- Vă rugăm să respectați indicațiile auto de trafic atunci când conduceți în timpul utilizării sistemului de navigație.
  Conducerea urmând numai ghidarea traseului de navigație poate duce la încălcări ale condițiilor reale de trafic și poate provoca accidente de circulație.
- Când vizualizați ecranul în timp ce conduceți, asigurați-vă că aruncați doar o privire scurtă. Vizualizarea ecranului pentru perioade mai lungi de timp în timp ce conduceți poate cauza accidente de circulație.
- Nu efectuați nicio operare a dispozitivului care necesită mai mult timp, cum ar fi căutările în facilități, în timp ce conduceți. Aceasta poate cauza accidente de circulație. Când folosiți dispozitivul, parcați mai întâi vehiculul într-un loc sigur.
- Nu dezasamblați sau modificați acest dispozitiv. Aceste acțiuni pot avea ca urmare accidente, incendii sau pot duce la șocuri electrice.
- Vă rugăm să acordați atenție astfel încât să nu intre apă sau alte substanțe străine în interiorul produsului. Altminteri, acestea pot cauza fumegații, aprinderi sau deteriorarea funcționării dispozitivului.
- Dacă apare o astfel de situație, cum ar fi pătrunderea de substanțe străine în dispozitiv sau expunerea dispozitivului la apă sau fum, opriți imediat utilizarea sa și contactați-vă distribuitorul sau un centru de asistență adecvat. În caz contrar, dispozitivul se poate deteriora.
- Nu utilizați dispozitivul când este defect, cum ar fi cu sunet sau ecran defect. Altminteri, aceasta poate duce la accidente (incendiu, șoc electric) sau o deteriorare critică a produsului.
- Atunci când operați dispozitivul, nu intrați cu vehiculul în zone în care este interzisă oprirea sau parcarea. Altminteri se pot produce accidente.

Avertismente de siguranță

Avertisment!

- Acordați atenție condițiilor reale de trafic atunci când conduceți.
  Sistemul de navigație auto poate furniza îndrumări de rută pe drumuri interzise circulației auto.
- Operarea dispozitivului în timpul conducerii poate duce la accidente de circulație Când folosiți dispozitivul, parcați mai întâi vehiculul într-un loc sigur. Din motive de siguranță, unele caracteristici ale produsului pot fi dezactivate în timp ce vehiculul este în mișcare și reactivate când vehiculul este parcat.
- Acest dispozitiv este un produs special conceput pentru utilizare în automobile. Pentru a schimba poziția de montare a sistemului AVN, vă rugăm să vă adresați operatorilor de la locul de cumpărare sau de la centrul de asistență. Instalarea sau dezasamblarea dispozitivului necesită cunoștințe tehnice de specialitate.
- Când curățați ecranul tactil, opriți alimentarea și ștergeți ecranul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați cârpe dure, mopuri chimice sau solvenți organici (pe bază de alcool, benzen, diluant etc.) deoarece acestea pot zgâria sau modifica suprafața panoului. Dacă apare o problemă cu produsul, vă rugăm să vă contactați distribuitorul sau să vă adresați centrului de asistență pentru a lua măsurile adecvate.
- Nu supuneți dispozitivul la impacturi excesive. Presiunea directă pe partea din față a monitorului poate deteriora panoul LCD și panoul tactil.
- Operarea dispozitivului pentru perioade lungi de timp cu motorul oprit va afișa pe ecran o avertizare de descărcare electrică. Asigurați-vă că operați sistemul cu motorul pornit.

- Acest produs este proiectat doar pentru vehiculele cu împământare negativă cu curent continuu de 14V.
  Nu utilizați alimentatoare electrice nestandardizate.



- Nu utilizați gazolină, diluanți, produse pe bază de benzen sau solvenți organici pentru a curăța unitatea.



Informații

Memoria preconfigurată este ștearsă la starea sa inițială din fabrică atunci când conectorul de alimentare electrică sau bateria sunt deconectate.

AVN

Denumirea și funcțiile componentelor 4
Controlerul volanului 5
Operare de bază 6
Selectarea modului 8
Setări sistem.....10
Cameră spate 11
AVM (monitorizare perimetru) - opțional.....12
Navigație 13

Denumirea și funcțiile componentelor

Vedere frontală



Buton	Descriere
1 	HOME (ACASĂ) • Afișează ecranul HOME (ACASĂ).
2 	Navigație • Comută la modul Navigare indiferent dacă AV este Pornit / Oprit și se mută în poziția curentă.

Buton	Descriere
3 	TELEFON • Trece în ecranul modului Bluetooth. (Afișează ecranul conexiunii când Bluetooth este deconectat)
4 	Radio • Comută la modul Radio.
5 	Oprire • Țineți apăsat (mai mult de 1,5 secunde) pentru a opri sistemul.
6 	Înapoi • Comută la ecranul anterior.

All New Rexton




Rexton Sport




Buton	Descriere
1	• Crește/Reduce volumul.
2	• Din orice mod La fiecare apăsare a tastei modul se schimbă în ordinea Radio → USB Media (dispozitiv USB) → My Media (dispozitivul meu) → Bluetooth Music mode (mod muzică Bluetooth). (Dacă sursa pentru redare nu este conectată, modurile respective sunt dezactivate) • În modul Radio - apăsați și țineți apăsat pentru a schimba Modul, în următoarea ordine: Radio FM1 → AM → DAB (doar în UE). • În modul Media - apăsați și țineți apăsat pentru a schimba modul, în următoarea ordine: USB Music → Video → Image.
3	• În modul de rulare fișier - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a merge la fișierul anterior/ următor. • În modul Radio - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a merge la preconfigurarea anterioară/următoare. - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a emite pe frecvența anterioară/ următoare.
4	• Buton de apel în Bluetooth cu Handsfree pentru telefoanele mobile. • Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a încheia un apel.
5	• Pornește/Oprește funcția de comutare pe Mut. • Apăsați comutatorul în timpul unui apel pentru a vă anula microfonul. (Mic Mute) - Țineți apăsat (mai mult de 1,5 secunde) pentru a opri sistemul.

Operare de bază


Pornirea sistemului



- Apăsați butonul de pornire a motorului o dată și setați aprinderea pe poziția ON (Pornit) sau ACC (Confirmat).



- Se afișează ecranul de încărcare boot și ecranul cu logo-uri, iar sistemul va porni.



- După finalizarea pornirii, este activat cel mai recent mod. (Modul implicit este navigație)

Oprirea sistemului



- Țineți apăsată pictograma de oprire (mai mult de 1,5 secunde) pentru a opri sistemul. Când deconectați, sistemul va salva modul actual de operare.



- Când alimentarea este oprită, se afișează timpul actual.


Informații

- În cazul în care contactul este decuplat de mai mult de 3 minute și ușa șoferului este deschisă, sistemul se oprește automat.

Restartarea sistemului



- Apăsați butonul de repornire cu o agrafă sau un bold.



- Alimentarea este oprită și sistemul rebootează.

■ **Informații**


- Când sistemul este restartat, unele informații care au fost salvate și setate inițial vor fi inițializate. Nu este rău, deoarece este inițializat pentru a asigura stabilitatea.

Selectarea modului

Ecranul principal




- În orice mod, apăsați pictograma paginii principale din bara laterală.




- În ecranul principal, selectați modul dorit.

Radio



- Această funcție permite utilizatorilor redarea posturilor de radio FM1/AM/ DAB (numai UE).
- În modul radio, apăsați butonul DAB, pentru a accesa modul DAB și a asculta posturi de radio digitale.

My Media (dispozitivul meu)



- Fișierele audio din modul Media pe care le ascultați frecvent pot fi salvate în sistemul AVN, pentru a crea liste de redare personalizate.

USB Media (dispozitiv USB)



- Această funcție permite utilizatorilor redarea de muzică, videoclipuri și fișiere imagine de pe dispozitivul USB.
- Această trăsătură nu va funcționa decât dacă există cel puțin un fișier de muzică, video sau imagine pe dispozitivul USB.

Bluetooth telefon



- Această trăsătură permite utilizatorilor să facă apeluri telefonice simplu, utilizând Bluetooth.
- Înainte de a utiliza trăsăturile Bluetooth, trebuie să vă conectați mai întâi dispozitivul sau telefonul mobil cu vehiculul dvs.

Muzică Bluetooth



- Această funcție permite utilizatorilor redarea de muzică salvată pe telefonul mobil la bordul vehiculului, cu ajutorul difuzării prin Bluetooth.
- Utilizatorii pot comuta redarea de muzică între 2 dispozitive Bluetooth conectate.

Climate (Opțiune climatizare)



- Această caracteristică permite utilizatorilor să verifice A/C, temperatura încălzitorului și direcția ventilatorului.

e-manual



- Această funcție permite utilizatorilor să consulte modul de utilizare a funcțiilor principale.
- Selectați meniul dorit aflat în lista din partea stângă a ecranului și utilizați butoanele stânga/dreapta pentru a efectua operații.

Setup (configurare)



- Această funcție permite utilizatorilor să configureze sistemul.


Dezactivare sunet spate



- Această funcție dezactivează difuzoarele spate și permite pasagerilor de pe locurile din spate să se odihnească. Volumul maxim al sistemului AV este limitat la valoarea 15.

Setări sistem

Modul Settings (Configurări)




- Din ecranul principal, apăsați butonul Setup (configurare).



- Din Settings (Configurări) selectați modul Settings (Configurări) dorit.

Bluetooth Settings (setări Bluetooth)



- Utilizat pentru a configura dispozitivele Bluetooth conectate și conexiunea Bluetooth.

General Settings (setări generale)




- Utilizat pentru configurarea limbii, consultarea informațiilor despre sistem și resetarea sistemului.

Setări de sunet




- Folosiți butoanele stânga / dreapta / față / spate pentru a schimba Fader / Balance.

Update (actualizare)



- Utilizat pentru actualizarea sistemului și hărților de navigație.


Setări de ecran



- Utilizat pentru a configura luminozitatea și economizorul de ecran.

Pentru un plus de siguranță, la deplasarea în marșarier se activează o cameră video.

- La trecerea transmisiei în poziția marșarier (R), camera spate se activează indiferent de modul curent selectat.
- La trecerea transmisiei în altă poziție camera spate se dezactivează automat.
- Dacă este activată camera spate pot fi utilizate funcțiile de volum și dezactivare a sunetului.
- Sistemul de asistență la parcare (PAS) este un echipament opțional.



Precauție!

- Vederea din spate afișată prin afișajul dispozitivului poate diferi de distanța reală. Asigurați-vă că vă verificați împrejurimile reale atunci când faceți copii de siguranță, pentru siguranță suplimentară.
- Când acționați camera de vizualizare din spate, acordați atenție, deoarece textul de avertizare și liniile de ghidare a parcării pot face obstacolele mai puțin vizibile.

Avertisment!

- Camera de vizualizare din spate nu este disponibilă în timpul actualizărilor. Asigurați-vă că parcați vehiculul înainte de a efectua actualizări și începeți să conduceți numai după finalizarea actualizării.
- Numai funcțiile de sunet și apeluri primite vor fi disponibile atunci când camera de vizionare din spate funcționează.

AVM (monitorizare perimetru) - opțional

- Dacă apăsați tasta AVM sau treceți transmisia în poziția R, monitorul comută în modul AVM, indiferent de modul curent.
- Dacă apăsați încă o dată tasta AVM sau treceți transmisia în poziția R, sistemul comută automat la ecranul anterior.
- Dacă este activată funcția AVM pot fi utilizate funcțiile de volum și dezactivare a sunetului.
- Pentru a comuta între modurile de vizualizare 2D și 3D, utilizați funcțiile de vizualizare din cadrul setărilor AVM.
- Dacă este activată funcția AVM, aceasta se dezactivează automat dacă vehiculul parcurge mai mult de 20 de km sau este apăsată tasta fizică.

Imagine 2D



Afișează imaginea în format normal, lat și complet

Imagine 3D



Afișează imaginea în format 3D și 360º

Avertisment!

- Este posibil ca imaginea de pe ecranul AVM să nu reprezinte corect distanța reală. Pentru siguranța dvs., procedați întotdeauna cu atenție și verificați personal zonele din stânga/dreapta și din spate.
- Dacă este activată funcția AVM sunt acceptate numai funcțiile de reglare volum și răspuns la un apel primit.

Activarea navigației Tom Tom




- În ecranul principal, apăsați butonul Navigation (navigație), pentru a afișa ecranul cu harta de navigație.
- În ecranul de navigație, apăsați [≡] pentru a afișa meniul principal.

- Actualizarea hărții
  1. Pentru actualizarea hărții, conectați dispozitivul USB la computer.
  2. Accesați pagina de actualizare (UL) și urmați instrucțiunile.

  - Adresa URL pentru actualizarea hărții: https://ssangyong.navshop.com/downloads/

- Hărțile descărcate nu pot fi utilizate deoarece funcția de conectare la internet nu este disponibilă. Utilizați site-ul.


Utilizarea meniului principal de navigație



	Afișează tastatura utilizată pentru căutarea locației sau POI		Afișează traseele salvate
	Activează ghidarea pe traseu către domiciliu		Găsește parcările auto
	Activează ghidarea pe traseu către locul de muncă		Găsește stațiile de alimentare
	Afișează lista destinațiilor recente		Afișează ecranul setărilor pentru aplicația de navigație Tom Tom
	Anulează sau modifică ghidarea pe traseu		Afișează meniul de ajutor
	Afișează locațiile salvate		

Navigație

Planificarea unui traseu



Buton meniu pop-up	Utilizat pentru • Adăugarea în locațiile mele și a punctelor intermediare. • Setarea unui punct de plecare pentru traseu. • Căutarea de locații din apropiere.
Buton deplasare	Se planifică un traseu. Pentru a activa ghidarea pe traseu, porniți de pe loc.

Ghidarea pe traseu



	Meniu principal	Afișează meniul principal.
	Mărire/micșorare	Mărește (+) și micșorează (-) ecranul cu harta.
3D	Buton comutare vizualizare	Comută între vizualizarea hărții și vizualizarea ghidării 3D.
	Destinația dvs.	Destinația
4:18 PM 462 km	Bară traseu	Afișează distanța rămasă, ora estimată a sosirii și informațiile de pe traseu.

Smart Audio

Denumirea și funcțiile componentelor 16
Controlerul volanului 17
Operare de bază 18
Selectarea modului 19
Setări sistem 21
Cameră spate 22
AVM (monitorizare perimetru) - opțional 23

Denumirea și funcțiile componentelor

Vedere frontală



Buton	Descriere
1 	Home (ACASĂ) • Afișează ecranul Home (ACASĂ).
2 	Phone • Trece la modul Bluetooth.

Buton	Descriere
3 	Radio • Comută la modul Radio.
4 	My Media (dispozitivul meu) • În orice mod, apăsați pentru a afișa My Media (dispozitivul meu).
5 	Oprire • Țineți apăsat (mai mult de 1,5 secunde) pentru a opri sistemul.
6 	Înapoi • Comută la ecranul anterior.

All New Rexton



Rexton Sport




Buton	Descriere
1	• Crește/Reduce volumul.
2	• Din orice mod La fiecare apăsare a tastei modul se schimbă în ordinea Radio → USB Media (dispozitiv USB) → My Media (dispozitivul meu) → Bluetooth Music mode (mod muzică Bluetooth). (Dacă sursa pentru redare nu este conectată, modurile respective sunt dezactivate) • În modul Radio -apăsați și țineți apăsat pentru a schimba Modul, în următoarea ordine: Radio FM1 → AM → DAB (doar în UE). • În modul Media =apăsați și țineți apăsat pentru a schimba modul, în următoarea ordine: USB Music → Video → Image.
3	• În modul de rulare fișier - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a merge la fișierul anterior/ următor. • În modul Radio - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a merge la preconfigurarea anterioară/următoare. - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a emite pe frecvența anterioară/ următoare.
4	• Buton de apel în Bluetooth cu Handsfree pentru telefoanele mobile. • Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a încheia un apel.
5	• Pornește/Oprește funcția de comutare pe Mut. • Apăsați comutatorul în timpul unui apel pentru a vă anula microfonul. (Mic Mute) - Țineți apăsat (mai mult de 1,5 secunde) pentru a opri sistemul.

Operare de bază


Pornirea sistemului



- Apăsați butonul de pornire a motorului o dată și setați aprinderea pe poziția ON (Pornit) sau ACC (Confirmat).



- Apare sigla KG MOBILITY și sistemul pornește.



- După finalizarea pornirii se activează cel mai recent mod. (Modul implicit este Home)

Oprirea sistemului



- Țineți apăsată pictograma de oprire (mai mult de 1,5 secunde) pentru a opri sistemul. La oprirea sistemului este salvat ultimul mod de funcționare.



- Când alimentarea este oprită, se afișează timpul actual.

Restartarea sistemului



- Apăsați butonul de repornire cu o agrafă sau un bold.



- Alimentarea este oprită și sistemul rebootează.


■ **Informații**

- În cazul în care contactul este decuplat de mai mult de 3 minute și ușa șoferului este deschisă, sistemul se oprește automat.
- Când sistemul este restartat, unele informații care au fost salvate și setate inițial vor fi inițializate. Aceasta permite operarea sigură prin inițializarea dispozitivului și nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Ecranul principal



- În orice mod, apăsați pictograma paginii principale din bara laterală.



- În ecranul principal, selectați modul dorit.

Radio



- Această funcție permite utilizatorilor redarea posturilor de radio FM1/AM/ DAB (numai UE).
- În modul radio, apăsați butonul DAB, pentru a accesa modul DAB și a asculta posturi de radio digitale.

My Media (dispozitivul meu)



- Fișierele audio din modul Media pe care le ascultați frecvent pot fi salvate în sistemul AVN, pentru a crea liste de redare personalizate.

USB Media (dispozitiv USB)



- Această funcție permite utilizatorilor redarea de muzică, videoclipuri și fișiere imagine de pe dispozitivul USB.
- Această trăsătură nu va funcționa decât dacă există cel puțin un fișier de muzică, video sau imagine pe dispozitivul USB.

Bluetooth telefon



- Această trăsătură permite utilizatorilor să facă apeluri telefonice simplu, utilizând Bluetooth.
- Înainte de a utiliza trăsăturile Bluetooth, trebuie să vă conectați mai întâi dispozitivul sau telefonul mobil cu vehiculul dvs.

Muzică Bluetooth



- Această funcție permite utilizatorilor redarea de muzică salvată pe telefonul mobil la bordul vehiculului, cu ajutorul difuzării prin Bluetooth.
- Utilizatorii pot comuta redarea de muzică între 2 dispozitive Bluetooth conectate.

Climate (Opțiune climatizare)



- Această caracteristică permite utilizatorilor să verifice A/C, temperatura încălzitorului și direcția ventilatorului.


Selectarea modului

e-manual



- Această funcție permite utilizatorilor să consulte modul de utilizare a funcțiilor principale.
- Selectați meniul dorit aflat în lista din partea stângă a ecranului și utilizați butoanele stânga/dreapta pentru a efectua operații.

Setup (configurare)




- Această funcție permite utilizatorilor să configureze sistemul.

Dezactivare sunet spate




- Această funcție dezactivează difuzoarele spate și permite pasagerilor de pe locurile din spate să se odihnească. Volumul maxim al sistemului AV este limitat la valoarea 15.

Modul Settings (Configurări)




- Din ecranul principal, apăsați butonul Setup (configurare).



- Din Settings (Configurări) selectați modul Settings (Configurări) dorit.

Bluetooth Settings (setări Bluetooth)




- Utilizat pentru a configura dispozitivele Bluetooth conectate și conexiunea Bluetooth.

Setări de sunet



- Folosiți butoanele stânga / dreapta / față / spate pentru a schimba Fader / Balance.

Setări de ecran



- Utilizat pentru a configura luminozitatea și economizorul de ecran.

General Settings (setări generale)



- Utilizat pentru configurarea limbii, consultarea informațiilor despre sistem și resetarea sistemului.

Update (actualizare)




- Utilizat pentru actualizarea sistemului și hărților de navigație.

Cameră spate

Pentru un plus de siguranță, la deplasarea în marșarier se activează o cameră video.

- La trecerea transmisiei în poziția marșarier (R), camera spate se activează indiferent de modul curent selectat.
- La trecerea transmisiei în altă poziție camera spate se dezactivează automat.
- Dacă este activată camera spate pot fi utilizate funcțiile de volum și dezactivare a sunetului.
- Sistemul de asistență la parcare (PAS) este un echipament opțional.



Precauție!

- Vederea din spate afișată prin afișajul dispozitivului poate diferi de distanța reală. Asigurați-vă că vă verificați împrejurimile reale atunci când faceți copii de siguranță, pentru siguranță suplimentară.
- Când acționați camera de vizualizare din spate, acordați atenție, deoarece textul de avertizare și liniile de ghidare a parcării pot face obstacolele mai puțin vizibile.

Avertisment!

- Camera de vizualizare din spate nu este disponibilă în timpul actualizărilor. Asigurați-vă că parcați vehiculul înainte de a efectua actualizări și începeți să conduceți numai după finalizarea actualizării.
- Numai funcțiile de sunet și apeluri primite vor fi disponibile atunci când camera de vizionare din spate funcționează.

AVM (monitorizare perimetru) - opțional

- Dacă apăsați tasta AVM sau treceți transmisia în poziția R, monitorul comută în modul AVM, indiferent de modul curent.
- Dacă apăsați încă o dată tasta AVM sau treceți transmisia în poziția R, sistemul comută automat la ecranul anterior.
- Dacă este activată funcția AVM pot fi utilizate funcțiile de volum și dezactivare a sunetului.
- Pentru a comuta între modurile de vizualizare 2D și 3D, utilizați funcțiile de vizualizare din cadrul setărilor AVM.
- Dacă este activată funcția AVM, aceasta se dezactivează automat dacă vehiculul parcurge mai mult de 20 de km sau este apăsată tasta fizică.

Imagine 2D



Afișează imaginea în format normal, lat și complet

Imagine 3D



Afișează imaginea în format 3D și 360º

Avertisment!

- Este posibil ca imaginea de pe ecranul AVM să nu reprezinte corect distanța reală. Pentru siguranța dvs., procedați întotdeauna cu atenție și verificați personal zonele din stânga/dreapta și din spate.
- Dacă este activată funcția AVM sunt acceptate numai funcțiile de reglare volum și răspuns la un apel primit.

MEMO



Y461IM2305E-RO
Q261IM2305E-RO

2023/05