

TORRES EVX AUDIO

Pentru o utilizare sigură

Precauții de siguranță

Precauție!

- Nu dezasamblați sau modificați acest dispozitiv. - Aceste acțiuni pot avea ca urmare accidente, incendii sau pot duce la șocuri electrice.
- Vă rugăm să acordați atenție astfel încât să nu intre apă sau alte substanțe străine în interiorul produsului. Altminteri, acestea pot cauza fumegații, aprinderi sau deteriorarea funcționării dispozitivului.
- Dacă apare o astfel de situație, cum ar fi ătrunderea de substanțe străine în dispozitiv sau expunerea dispozitivului la apă sau fum, opriți imediat utilizarea sa și contactați-vă distribuitorul sau un centru de asistență adecvat. În caz contrar, dispozitivul se poate deteriora.
- Nu utilizați dispozitivul când este defect, cum ar fi cu sunet sau ecran defect. Altminteri, aceasta poate duce la accidente (incendiu, șoc electric) sau o deteriorare critică a produsului.
- Atunci când operați dispozitivul, nu intrați cu vehiculul în zone în care este interzisă oprirea sau parcarea. Altminteri se pot produce accidente.

Avertismente de siguranță

Avertisment!

- Operarea dispozitivului în timpul conducerii poate duce la accidente de circulație. Când folosiți dispozitivul, parcați mai întâi vehiculul într-un loc sigur. Din motive de siguranță, unele caracteristici ale produsului pot fi dezactivate în timp ce vehiculul este în mișcare și reactivate când vehiculul este parcat.
- Acest dispozitiv este un produs special conceput pentru utilizare în automobile. Pentru a schimba poziția de montare a sistemului, vă rugăm să vă adresați operatorilor de la locul de cumpărare sau de la centrul de asistență. Instalarea sau dezasamblarea dispozitivului necesită cunoștințe tehnice de specialitate.
- Când curățați ecranul tactil, opriți alimentarea și ștergeți ecranul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați cârpe dure, mopuri chimice sau solvenți organici (pe bază de alcool, benzen, diluant etc.) deoarece acestea pot zgâria sau modifica suprafața panoului. Dacă apare o problemă cu produsul, vă rugăm să vă contactați distribuitorul sau să vă adresați centrului de asistență pentru a lua măsurile adecvate.
- Nu supuneți dispozitivul la impacturi excesive. Presiunea directă pe partea din față a monitorului poate deteriora panoul LCD și panoul tactil.
- Operarea dispozitivului pentru perioade lungi de timp cu motorul oprit duce la afișarea pe ecran a unei avertizări de descărcare electrică. Asigurați-vă că operați sistemul cu motorul pornit.
- Acest produs este proiectat doar pentru vehiculele cu împământare negativă cu curent continuu de 14V. Nu utilizați alimentatoare electrice nestandardizate.



- Nu utilizați gazolină, diluanți, produse pe bază de benzen sau solvenți organici pentru a curăța unitatea.




Informații

Memoria preconfigurată este ștearsă la starea sa inițială din fabrică atunci când conectorul de alimentare electrică sau bateria sunt deconectate.

AVN

Operare de bază 4
Despre ecranul de meniu.....6
Controlerul volanului 9
Operare de bază 10
Manual online 15

Operare de bază



- Afișează modul de navigație. (implicit)




- Trageți la stânga/dreapta pentru a schimba modul.
  (Navi → Telefon)



- Afișează autonomia și locația curentă în partea inferioară.


Despre ecranul de meniu

Ecranul de meniu



Buton	Descriere	Buton	Descriere
1	Permite ascultarea posturilor de radio FM/AM/DAB. (NUMAI UE)	4	Permite redarea fișierelor audio, video și imagine salvate în AVN.
2	Permite redarea muzicii de pe un dispozitiv bluetooth conectat.	5	Comută la ecranul de apelare și permite efectuarea apelurilor prin conectarea unui dispozitiv Bluetooth.
3	Permite redarea fișierelor audio, video, și imagine salvate pe memoria USB.	6	Comută la modul navigație și trece la locația curentă.


Ecranul de meniu



Buton	Descriere	Buton	Descriere
1	Reglează sunetul pentru odihnă pe bancheta din spate.	4	Permite configurarea diferitelor funcții ale sistemului AVN, din setări.
2	Permite consultarea manualului online, care explică detaliat funcțiile sistemului AVN.	5	Permite utilizarea setărilor vehiculului.
3	Permite utilizarea aerului condiționat.	6	Apple CarPlay este disponibil.

Despre ecranul de meniu

Ecranul de meniu



Buton	Descriere	Buton	Descriere
1	Android Auto este disponibil.	2	Modul EV este disponibil.



Buton	Descriere
1	● Din orice mod La fiecare apăsare a tastei modul se schimbă în ordinea Radio → USB Media (dispozitiv USB) → My Media (dispozitivul meu) → Bluetooht Music mode (mod muzică Bluetooth). (Dacă sursa pentru redare nu estec onectată, modurile respective sunt dezactivate) ● În modul Radio - apăsați și țineți apăsat pentru a schimba Modul, în următoarea ordine: Radio FM1 → AM → DAB. (doar în UE) ● În modul Media - apăsați și țineți apăsat pentru a schimba modul, în următoarea ordine: USB Music → Video → Image.
2	● Crește/Reduce volumul.
3	● În modul de rulare fișier - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a merge la fișierul anterior/următor. ● În modul Radio - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a merge la preconfigurarea anterioară/următoare. - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a emite pe frecvența anterioară/următoare.
4	● Buton de apel în Bluetooth cu Handsfree pentru telefoanele mobile. ● Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a încheia un apel.
5	● Pornește/Oprește funcția de comutare pe Mut. ● Apăsați comutatorul în timpul unui apel pentru a vă anula microfonul. (Mic Mute) ● Țineți apăsat (mai mult de 1,5 secunde) pentru a opri sistemul.
6	● În modul Apple CarPlay - funcționează Siri. ● În modul Android Auto - funcționează recunoașterea vocală Google.

Operare de bază

Pornirea sistemului



- Se afișează ecranul de încărcare boot și ecranul cu logo-uri, iar sistemul va porni.
- După finalizarea pornirii, este activat cel mai recent mod. (Modul implicit este navigație)


Restartarea sistemului



- Pentru a reporni sistemul, țineți apăsat (mai mult de 10 secunde) butonul de meniu din cadrul grupului de butoane de pe volan.
- La repornirea sistemului, unele informații salvate și configurate anterior vor fi resetate. Aceasta nu este o defecțiune, ci o măsură luată pentru garanta siguranța prin resetarea dispozitivului.

■ **Avertisment!**
- Asigurați-vă că, după repornirea sistemului, reporniți vehiculul.
- Dacă nu este efectuată o repornire, funcția pilot automat adaptiv (ACC) va fi limitată.

Oprirea sistemului



- Țineți apăsat comutatorul de dezactivare a sunetului (mai mult de 1,5 secunde) sau apăsați pictograma de oprire aflată în meniul din stânga, pentru a comuta la ecranul de oprire și sunetul va fi, de asemenea, dezactivat.
- În ecranul de oprire, țineți apăsat butonul de dezactivare a sunetului, pentru a afișa ecranul existent.
- În setările afișajului puteți selecta o imagine cu ceasul analogic sau digital.

Operare de bază

Ecran partajat




- Din ecranul meniului, atingeți dreapta și trageți spre dreapta, pentru a afișa ecranul partajat.



- Glisarea în sus/în jos în ecranul partajat modifică modul afișat.
- Modurile afișate în ecranul partajat sunt Climatizare, media (media USB, muzică BT, radio), telefon BT, ceas și busolă.
- Dacă se apasă scurt (mai puțin de 1,5 secunde) pe ecranul partajat, este afișat modul corespunzător.


Meniu principal



- Pentru a afișa meniu superior, atingeți partea superioară a ecranului și glisați-l în partea de inferioară.


Operare de bază

Meniu principal



Buton	Descriere	Buton	Descriere
1	Permite activarea/dezactivarea tuturor sunetelor.	4	Permite oprirea AVN.
2	Sunt disponibile diferite funcții ale vehiculului. (În funcție de specificațiile vehiculului, modurile afișate variază.)	5	Afișează conținutul și sunetul media curente redate.
3	Permite selectarea temei afișajului pentru noapte/zi. (Nu este funcțional dacă luminozitatea este reglată automat.)	6	Permite setarea luminozității ecranului AVN.

Manual online



- Permite consultarea detaliilor AVN și ale grupului de instrumente, din manualul online al sistemului AV.


SSANGYONG