

KGM

Made in Korea

TORRES EVX

AVN

Pentru o utilizare sigură

Precauții de siguranță

Precauție!

- Nu dezasamblați sau modificați acest dispozitiv. - Aceste acțiuni pot avea ca urmare accidente, incendii sau pot duce la șocuri electrice.
- Vă rugăm să acordați atenție astfel încât să nu intre apă sau alte substanțe străine în interiorul produsului. Altminteri, acestea pot cauza fumegații, aprinderi sau deteriorarea funcționării dispozitivului.
- Dacă apare o astfel de situație, cum ar fi ătrunderea de substanțe străine în dispozitiv sau expunerea dispozitivului la apă sau fum, opriți imediat utilizarea sa și contactați-vă distribuitorul sau un centru de asistență adecvat. În caz contrar, dispozitivul se poate deteriora.
- Nu utilizați dispozitivul când este defect, cum ar fi cu sunet sau ecran defect. Altminteri, aceasta poate duce la accidente (incendiu, șoc electric) sau o deteriorare critică a produsului.
- Atunci când operați dispozitivul, nu intrați cu vehiculul în zone în care este interzisă oprirea sau parcarea. Altminteri se pot produce accidente.

Avertismente de siguranță

Avertisment!

- Operarea dispozitivului în timpul conducerii poate duce la accidente de circulație. Când folosiți dispozitivul, parcați mai întâi vehiculul într-un loc sigur. Din motive de siguranță, unele caracteristici ale produsului pot fi dezactivate în timp ce vehiculul este în mișcare și reactivate când vehiculul este parcat.
- Acest dispozitiv este un produs special conceput pentru utilizare în automobile. Pentru a schimba poziția de montare a sistemului, vă rugăm să vă adresați operatorilor de la locul de cumpărare sau de la centrul de asistență. Instalarea sau dezasamblarea dispozitivului necesită cunoștințe tehnice de specialitate.
- Când curățați ecranul tactil, opriți alimentarea și ștergeți ecranul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați cârpe dure, mopuri chimice sau solvenți organici (pe bază de alcool, benzen, diluant etc.) deoarece acestea pot zgâria sau modifica suprafața panoului. Dacă apare o problemă cu produsul, vă rugăm să vă contactați distribuitorul sau să vă adresați centrului de asistență pentru a lua măsurile adecvate.
- Nu supuneți dispozitivul la impacturi excesive. Presiunea directă pe partea din față a monitorului poate deteriora panoul LCD și panoul tactil.
- Operarea dispozitivului pentru perioade lungi de timp cu motorul oprit duce la afișarea pe ecran a unei avertizări de descărcare electrică. Asigurați-vă că operați sistemul cu motorul pornit.
- Acest produs este proiectat doar pentru vehiculele cu împământare negativă cu curent continuu de 14V. Nu utilizați alimentatoare electrice nestandardizate.



- Nu utilizați gazolină, diluanți, produse pe bază de benzen sau solvenți organici pentru a curăța unitatea.



Informații

Memoria preconfigurată este ștearsă la starea sa inițială din fabrică atunci când conectorul de alimentare electrică sau bateria sunt deconectate.


AVN

Operare de bază.....3
Despre ecranul de meniu.....5
Controlerul volanului 8
Operare de bază.....9
Manual online 14



- Afișează modul de navigație. (implicit) (NUMAI AVN)

Operare de bază



- Trageți la stânga/dreapta pentru a schimba modul.
  (Navi → Telefon) (NUMAI AVN)



- Afișează autonomia și locația curentă în partea inferioară.

Ecranul de meniu



Buton	Descriere	Buton	Descriere
1	Permite ascultarea posturilor de radio FM/AM/DAB.	4	Permite utilizarea aerului condiționat.
2	Comută la modul navigație și trece la locația curentă. (NUMAI AVN)	5	Permite redarea fișierelor audio, video și imagine salvate în AVN.
3	Comută la ecranul de apelare și permite efectuarea apelurilor prin conectarea unui dispozitiv Bluetooth.	6	Apple CarPlay este disponibil.


Despre ecranul de meniu

Ecranul de meniu



Buton	Descriere	Buton	Descriere
1	Android Auto este disponibil.	4	Permite configurarea diferitelor funcții ale sistemului AVN, din setări.
2	Permite redarea muzicii de pe un dispozitiv bluetooth conectat.	5	Permite utilizarea setărilor vehiculului.
3	Permite redarea fișierelor audio, video, și imagine salvate pe memoria USB.	6	Reglează sunetul pentru odihnă pe bancheta din spate.

Ecranul de meniu



Buton	Descriere	Buton	Descriere
1	Permite consultarea manualului online, care explică detaliat funcțiile sistemului AVN.	3	Gestionați conexiunea dispozitivelor Bluetooth.
2	Modul EV este disponibil.		

Controlerul volanului



Buton	Descriere
1	● Din orice mod La fiecare apăsare a tastei modul se schimbă în ordinea Radio → USB Media (dispozitiv USB) → My Media (dispozitivul meu) → Bluetooht Music mode (mod muzică Bluetooth). (Dacă sursa pentru redare nu estec onectată, modurile respective sunt dezactivate) ● În modul Radio - apăsați și țineți apăsat pentru a schimba Modul, în următoarea ordine: Radio FM1 → AM → DAB. (doar în UE) ● În modul Media - apăsați și țineți apăsat pentru a schimba modul, în următoarea ordine: USB Music → Video → Image.
2	● Crește/Reduce volumul.
3	● În modul de rulare fișier - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a merge la fișierul anterior/următor. ● În modul Radio - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a merge la preconfigurarea anterioară/următoare. - Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a emite pe frecvența anterioară/următoare.
4	● Buton de apel în Bluetooth cu Handsfree pentru telefoanele mobile. ● Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a încheia un apel.
5	● Pornește/Oprește funcția de comutare pe Mut. ● Apăsați comutatorul în timpul unui apel pentru a vă anula microfonul. (Mic Mute) ● Țineți apăsat (mai mult de 1,5 secunde) pentru a opri sistemul.
6	● În modul Apple CarPlay - funcționează Siri. ● În modul Android Auto - funcționează recunoașterea vocală Google.

Pornirea sistemului



- Se afișează ecranul de încărcare boot și ecranul cu logo-uri, iar sistemul va porni.
- După finalizarea pornirii, este activat cel mai recent mod. (Modul implicit este navigație) (NUMAI AVN)
- În stânga înainte ca butonul de acord să fie activat De asemenea, pe ecranul de avertizare de siguranță prin bara laterală. Puteți utiliza funcția de aer condiționat.

Restartarea sistemului




- Pentru a reporni sistemul, țineți apăsat (mai mult de 10 secunde) butonul de meniu din cadrul grupului de butoane de pe volan.

■ **Avertisment!**
- Asigurați-vă că, după repornirea sistemului, reporniți vehiculul.
- Dacă nu este efectuată o repornire, funcția pilot automat adaptiv (ACC) va fi limitată.


Operare de bază

Oprirea sistemului




- Țineți apăsat comutatorul de dezactivare a sunetului (mai mult de 1,5 secunde) sau apăsați pictograma de oprire aflată în meniul din stânga, pentru a comuta la ecranul de oprire și sunetul va fi, de asemenea, dezactivat.
- În ecranul de oprire, țineți apăsat butonul de dezactivare a sunetului, pentru a afișa ecranul existent.
- De asemenea, puteți accesa ecranul Oprire prin meniul din stânga.
  Puteți utiliza funcția de aer condiționat.

Ecran partajat




- Atingeți dreapta și trageți spre dreapta, pentru a afișa ecranul partajat.



- Glisarea în sus/în jos în ecranul partajat modifică modul afișat.
- Modurile afișate în ecranul partajat sunt Climatizare, media (media USB, muzică BT, radio), telefon BT, ceas și busolă.
- Dacă se apasă scurt (mai puțin de 1,5 secunde) pe ecranul partajat, este afișat modul corespunzător.


Operare de bază

Meniu principal



- Pentru a afișa meniu superior, atingeți partea superioară a ecranului și glisați-l în partea de inferioară.

Meniu principal



Buton	Descriere	Buton	Descriere
1	Permite activarea/dezactivarea tuturor sunetelor.	3	Afișează conținutul și sunetul media curente redate.
2	Sunt disponibile o varietate de caracteristici ale vehiculului și caracteristici preferate. (Modurile afișate variază în funcție de specificațiile vehiculului.)	4	Permite setarea luminozității ecranului AVN.

Manual online

Manual online



- Permite consultarea detaliilor AVN și ale grupului de instrumente, din manualul online al sistemului AV.

KGM

Made in Korea